


# ATUALIZAÇÃO DE MAPAS OTA

Guia Rápido



## O QUE É OTA?

A atualização de mapas Over-the-air pode ser efetuada através de um Smartphone com ligação à internet, equipamento hotspot ou ligado ao WIFI de casa. Não é necessário utilizar uma PEN USB.



## OVER-THE-AIR

Atualização de mapas pela internet


(Não é necessário utilizar PEN USB)

### 1. CONFIGURAÇÃO



No Portal "Lexus Link" selecione até 4 regiões

### 2. ATUALIZAÇÃO DE MAPAS DISPONÍVEL



Uma mensagem de Pop-up informa quando uma atualização está disponível



### 3. DOWNLOAD & INSTALAÇÃO



A instalação acontece em 2 plano, Navegação e outras funcionalidades não são afetadas.

### 4. PRONTO PARA INICIAR COM O NOVO MAPA



O utilizador é informado sobre a atualização dos mapas quando o sistema multimédia iniciar novamente


4 PASSOS PARA UMA ATUALIZAÇÃO DE MAPAS OTA BEM SUCEDIDA

# PASSOS PARA ATUALIZAÇÃO DE MAPAS OTA



Guia Rápido

1 →



Aceda a Configuração → Lexus Online → "Informações sobre a actualização do Mapa"

2 →



Selecione "Versão actual do mapa" para verificar as versões e regiões para as quais já efetuou o download

3 →




Caso não tenha efetuado 2 atualizações de mapas consecutivas a terceira não pode ser efetuada via OTA. Terá que efetuar via USB uma atualização completa dos mapas

4 →




Ao selecionar "Verificar agora" o sistema verifica se existe alguma versão nova para download

5 →




A verificar se existem atualizações, (espere até aparecer um pop-up)

6 →



Pressione "Sim" para iniciar o download da última versão dos mapas

7 →



Pressione "OK"



NÃO É NECESSÁRIO INTERVENÇÃO DO UTILIZADOR

- Se selecionar "Transferência automática" o sistema não alerta o utilizador quando está disponível uma nova versão. Apenas informa que efetuou o download de uma atualização.



"OVER-THE-AIR" SIGNIFICA ATRAVÉS DO TELEMÓVEL OU VIA HOTSPOT WIFI



ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DAS REGIÕES DO MAPA (PAÍS)

- A navegação continua a operar enquanto o download e/ou instalação está a decorrer.
- Não há problema em desligar a ignição durante a atualização OTA dos mapas tanto na fase de download como na fase de instalação do mapa.



DUAS ATUALIZAÇÕES POR ANO

# REGIÕES OTA E TAMANHO DOS MAPAS



## Guia Rápido

REGIÃO	PAIS	Tamanho (MB)
E1	Andorra, Canary Islands Gibraltar (United Kingdom), Spain	208
E2	France, Monaco	352
E3	Ireland, United Kingdom	226
E4	Germany	216
E5	Denmark, Finland, Norway, Sweden	112
E6	Austria, Croatia, Hungary Liechtenstein, Slovenia, Switzerland	116
E7	Estonia, Latvia Lithuania, Russia	560
E8	Czech Republic, Poland, Slovakia	123
E9	Turkey	146
E10	Albania, Bosnia and Herzegovina Bulgaria, Greece, Kosovo Macedonia, Malta, Montenegro, Serbia	92
E11	Italy, San Marino, Vatican	186
E12	Portugal	53
E13	Belgium, Luxembourg Netherlands	140
E14	Belarus, Moldova, Romania, Ukraine	140
E15	Kazakhstan	23
E16	Iceland	3

